Manual dos CLPs Veichi VC1

Versão: 1.0



www.tecnolog.com.br

- Av. Pernambuco, 2623, | Conj. 101 | Porto Alegre RS
- 🗞 Telefone: (51) 3076.7800
- E-mail: vendas@tecnolog.ind.br



TECNOLOG

<u>Índice</u>

Esse índice utiliza hiperlinks e para fornecer acesso instantâneo as informações basta clicar no tópico desejado.

- 1. Características técnicas
- 2. Hardware
- 3. Ligação elétrica das entradas digitais
- 4. Ligação elétrica das saídas digitais
- 5. Interfaces de comunicação
- 6. Instalação do software de programação Auto Studio
- 7. Conhecendo o Auto Studio
- 8. Mapa de memória
- 9. Instruções básicas
- 10. Conexões entre PC e CLP
- 11. Download (PC > CLP) ou Upload (PC < CLP)
- 12. Modos de operação (Run / Stop / Reset / Compile):
- 13. Monitoramento online
- 14. Memória imagem/retenção de valores
- 15. Módulos de expansão
- 16. Portas de comunicação serial (RS232 e RS485)
- 17. Comunicação Serial (CLP escravo)
- 18. Comunicação Serial (CLP mestre)
- 19. Comunicação entre IHM Veichi Vi20 e CLP VC1 (RS485)
- 20. Comunicação entre IHM Weintek e CLP VC1 (RS485)
- 21. Contagem de pulsos rápidos (HSC)
- 22. Controle de posição e velocidade
- 23. Protocolo N-N
- 24. Função PID



1. Características técnicas:



- Alimentação: D = 24Vdc ou A = 90~240Vac (consultar modelo)
- Fonte interna: 24Vcc de 30W (consultar modelo)
- Interfaces de comunicação:
- 2 portas para programação: USB (USB-C) e RS232 (serial)
- 2 portas de comunicação: RS232 e RS485 (expansível com mais 1 canal RS485 adicionando módulo de expansão)
- Pontos I/O:
- · Modelos básicos até 60 pontos, expansíveis até 15 módulos laterais
- Máximo I/Os (entradas e saídas): 128 pontos

- Entradas digitais:

- Encoders: 4 canais bidirecionais ou 8 unidirecionais (com interrupção)
- Contadores rápidos unidirecionais: 2×50 kHz + 6×10 kHz
- Contadores rápidos bidirecionais: 1×30 kHz + 3×5 kHz
- Filtro de entrada: configurável entre 0 e 60ms

- Saídas digitais:

- Relé: 2A/1 ponto 8A/4 pontos -8A/6 pontos 8A/8 pontos
- Transistor (NPN): Y0/Y1/Y2 (0,3A/1 ponto) Demais: 0,3A/1 ponto 0,8A/4 pontos -
- 1,2A/6 pontos 1,6A/8 pontos. Acima de 8 pontos acrescentar 0,1A por cada ponto.
- Posicionamento: controle de 3 eixos com interpolação linear 100khz



2. Hardware:



- Alimentação: conforme o modelo

Modelo A: terminais L / N / = 100 ~ 240Vac / 0,5A

Modelo D: terminais +24V / -24G / Gnd = 24Vdc

- RS485: porta serial RS485 a 2 fios
- Porta USB: porta USB-C para programação
- Conector de expansão (esquerda): conexão para o módulo RS485 (VC-RS485)
- Conector da bateria: mantém a programação durante 3 anos a 25 °C
- Resistor de terminação: 2 resistores de terminação (120 ohms) para rede RS485
- Modo de operação: RUN (inicia) e STOP (pausa) o scan do CLP
- RS232: porta de comunicação RS232 (3=GND / 4=RX / 5=TX)
- Entradas digitais (DI): entradas digitais foto acopladas (sink ou source)
- Indicador das DI: led acesso = entrada correspondente está ligada
- Porta expansão (direita): conexão para os cartões de expansão especiais
- Leds de status: Power (verde) = CLP energizado / RUN (verde) piscando = ciclando / ERR (vermelho) ligado = em falha
- Saídas digitais (DO): saídas digitais (verificar modelo, se saídas a transistor ou relés)

TECNOLOG

- Indicador das DO: led acesso = saída correspondente está ligada

3. Ligação elétrica das entradas digitais:

O terminal S/S determina o modo do sinal de entrada.

Sink / NPN: conectar +24V ao terminal S/S

<u>Esquerda</u>: usando a fonte interna de 24 Vdc do CLP <u>Direita</u>: usando uma fonte externa de 24Vdc



Source / PNP: conectar COM ao terminal S/S

<u>Esquerda</u>: usando a fonte interna de 24Vdc do CLP <u>Direita</u>: usando uma fonte externa de 24Vdc



TECNOLOG



4. Ligação elétrica das saídas digitais:



Saídas a transistor (NPN de 5~24 Vdc):

Carga resistiva: Y0/Y1/Y2 = 0.3A/1 point Outras: 0.3A/1 point, 0.8A/4 point, 1.2A/6point e 1.6A/8 point. Acima de 8 pontos acrescentar 0,1A por ponto.

*Conexão conforme o retângulo da esquerda (vermelho).

Saídas a relé:

Corrente das saídas a relé (carga resistiva): 2A (1 ponto) até 8A (4, 6 ou 8 pontos) Conexão conforme retângulo da direita (roxo).

5. Interfaces de comunicação:

- Interfaces seriais:

1x RS232 (COM 0) 1x RS485 (COM 1) 1x RS485 (COM 2): adicionando o módulo VC-RS485 1x Interface USB-C (COM3)







6. Instalação do software de programação Auto Studio:

Download da última versão: https://www.veichi.org/download/

Em "Search" pesquise por: "VC Programming Software" e clique em "Go!"

Download Center (143 results) Search: VC Programming Software File Type: O All O Catalog O Manual O Certificate O Software O CAD

Após identificar o software clique em download no local indicado abaixo:

File name	File format	File size	Update	Operate
VC Programming Software V1.1	zip	48MB	2022-04-20	(

Passo a passo da instalação: esquerda para direita e de cima para baixo.

AutoStudio	- InstallShield Wizard	×	🖟 AutoStudio - InstallShield V	Vizard	×
స	???????????????????????????????????????			Welcome to the InstallShield Wizard for AutoStudio 1.12	
	?? <mark>??</mark> ?? [??]	~		The InstallShield(R) Wizard will install AutoStudio 1.11 on you computer. To continue, click Next.	r
AutoStudio) - InstallShield Wizard	×			
ځ	????????????			WARNING: This program is protected by copyright law and international treaties.	
	??	~			
	??[0]	??			
-				< Back Next > Cancel	





🛃 AutoStudio - InstallShield Wizard 🛛 🗙	🛃 AutoStudio - InstallShield Wizard 🛛 🕹 🗙
Customer Information	Destination Folder
Please enter your information.	Click Next to install to this folder, or click Change to install to a different folder.
User Name:	Install AutoStudio to:
IECNOLOG	C:\Program Files (x86)\Veichi\AutoStudio\ Change
Organization:	
Install this application for:	
Anyone who uses this computer (all users)	
InstallShield	InstallShield
< Back Next > Cancel	< Back Next > Cancel
🛃 AutoStudio - InstallShield Wizard 🛛 🗙	Assistente para Instalação de Driver de Dispositivo
Ready to Install the Program	Bem-vindo ao Assistente para
The wizard is ready to begin installation.	Instalação de Driver de Dispositivo!
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to	
exit the wizard.	Este assistente o ajuda a instalar os drivers de software de que alguns dispositivos de computador precisam para
Setup Type:	funcionar.
Typical	
Destination Folder:	
C:\Program Files (x86)\Veichi\AutoStudio\	
User Information: Name: TECNOLOG	
Company:	
InstallShield	Para continuar, clique em 'Avançar'.
< Back Install Cancel	< Voltar Avançar > Cancelar
Assistente para Instalação de Driver de Dispositivo	# AutoStudio - InstallShield Wizard 🛛 🗙

 Autostudio - Installação de Difuer de Dispositivo
 Installação de Difuer de Dispositivo

 Image: Concluindo o Assistente para Instalação de Driver de Dispositivo
 Installação de Driver de Dispositivo

 Os drivers foram instalados com êxto neste computador.
 Agora você pode concectar seu dispositivo a este computador.

 Agora você pode concectar seu dispositivo tenha sido fornecido com instruções, leia-as primeiro.
 Nome do driver

 Nome do driver
 Status

 V EICHI VEICHI VC PLC ...
 Pronto para usar

< Voltar Concluir Cancelar



< Back Finish Cancel



7. Conhecendo o Auto Studio:

Novo projeto:

Para criar um projeto acesse as abas: "File > New Project"

Defina os campos: "Program name" (nome), "Location" (destino do programa), PLC type (VC1 = série) e "Default editor" (linguagem de programação)

New project	×
Program name	ensaio
Location	sers\TECNOLOG\Documents\ensaio\
PLC type	VC1 •
Default editor	Ladder chart 💌
Project description	
	OK Cancel

Áreas do Auto Studio:

- A: menus
- B: barras de ferramentas
- C: configurações do projeto
- D: Workspace / diagrama para as lógicas
- E: memórias locais
- F: bibliotecas de instruções/funções de programação
- G: tela de mensagem (resultado da compilação/status de conexão/outros)

File Edit View Ladder PLC Debug 1	Tool Window Help A		
00000000000			
Project Manager # ×		-	Instruction Tree 🛛 🗘 🗙
E 🖵 ensaio(VC1)	Davish adds Ussishis Mana Manishis Tuna Tuna Commany		Basic Instruction
Program block	TAILADE WORL THIADE HAN THE BOOL BOOL		Program control instruction
-M MAIN	TEMP BOOL		Program control instruction
-5 SBR_1	TEMP BOOL		SFC instruction
Citi INI_1	TENP BOL		Data transmission instructions
Data block	1EXP BOOL		E Eleating noint number math instruction
B System block	x0 Y0	^	Accumulator instruction
- C Extension Modules			Word logic instructions
Cross reference table			Shift/rotate instructions
Element monitoring table			Enhanced bit logic instruction
Instruction Wizard			High-speed I/O instruction
Communication Config			Control calculation instruction
COM			External equipment instruction
COM2			Compare date and time instructions
PLC Communication			Compare contactor instructions
			Data Converting Instruction
			Word contactor instruction
			Communication instruction
			Data check instruction
			E- Locating Instruction
		, ×	
	μ		
Output window			* x
G			
G			
H + F F Compile Communication C	onvertion /Find /		×
For help, press F1			OVR Row: 3, Col: 1





Pontos I/O	128 entradas/128 saídas (entradas: X0~X177; saídas: Y0~Y177) em octal
Relés auxiliares	2048 (M0 ~ M2047)
Relés auxiliares locais	64 (LM0 ~ LM63)
Relés auxiliares especiais/Flags	512 (SM0 ~ SM511)
Relés de estado	1024 (S0 ~ S1023)
Temporizadores	256 (T0 ~ T255)
Contadores	256 (C0 ~ C255)
Registro de dados	8000 (D0 ~ D7999)
Registro de dados locais	64 (V0 ~ V63)
Registros indexados	16 (Z0 ~ Z15)
Registros de dados especiais	512 (SD0 ~ SD511)

Precisão das memórias dos temporizadores:

T0~T209 (100ms) / T210~251 (10ms) / T252~T255 (1ms)

Memórias de contagem:

C0 ~ C199: contador de 16 bits incremental C200 ~ C235: Contador de 32 bits incremental e decremental C236 ~ C263: Contador de 32 bits de contagem rápida

Memórias retentivas:

Configuração padrão dos registros retentivos (Ex: M: 1280 ~ 1480 [200 registros])

Acesso: System block > Saving Range

C 1		Defa	ult value
Element type	Starting position for saving Element	Number of Elements saved	
M:	1280 🚔	200	Clear
S:	256	100	Clear
D:	5120	1500	Clear
C:	236	20	Clear
T:	0	0	Clear



9. Instruções básicas:

Devido ao tipo da variável usada existem mais de uma função com o mesmo objetivo. Ex: **MOV / RMOV / DMOV [xMOV S D]** para mover o valor de S para D.

MOV = move um valor inteiro word (16 bits); RMOV = move um valor real / float (32 bits); DMOV = move um valor inteiro double word (32 bits).

AND = / AND < / AND > / AND <> / AND >= / AND <=

Compara o valor das memórias S1 e S2 (word)

	=	(SI)	(52)	FC	С	10	=	10000 D0	2000 D1	⊢ ^{vo} >
	<	(51)	(52)	н	С		<	10000 D0	2000 D1	\mapsto " >
	>	(S1)	(52)	FC	С	X2	>	10000 D0	2000 D1	
	\diamond	(SI)	(52)	н	С	X3	0	10000 D0	2000 D1	بر ₁₃ ک
ΗН	>=	(S1)	(52)	F	С	14	>=	10000 D0	2000 D1	⊢< 🗖 >
$ \rightarrow $	<=	(S1)	(52)	н	С		<=	10000 D0	2000 D1	⊢< ^{¥5} >

ANDD = / ANDD < / ANDD > / ANDD <> / ANDD >= / ANDD <=

Compara o valor das memórias S1 e S2 (DW ou float)

\dashv \vdash	D=	(S1)	(52)	Е)	X0	D=	50000 D0	50000 D2	
\dashv \vdash	D<	(SI)	(52)	F	С	X1	D<	50000 D0	50000 B2	н ^и)
\dashv \vdash	D>	(S1)	(52)	н)	12	D>	50000 D0	50000 D2	⊢(¹²)
ΗН	D⇔	(SI)	(52)	н)	X3		50000 D0	50000 D2	H ¹³)
ΗН	D>=	<i>(S1)</i>	(52)	н)	X4	D>=	50000 D0	50000 D2	H D
— —	D<=	(S1)	(52)	Ц	С	x5	D⊲=	50000 D0	50000 D2	⊢ ¹⁵ >

Outras funções:

CTU [CTU D S] = instrução de contagem que soma um ao valor da variável D (**C**x) para cada pulso em M0 e quando esse valor se igualar ao valor de S (S=3), o contato da variável Cx é acionado.







TON [TON D S] = temporizador para ligar uma saída com delay. Liga o contato D (T1) caso o contato M0 permanecer acionado mais que o tempo S (S=4).



TOF [TOF D S] = temporizador para desligar uma saída com delay

RMUL / RDIV / DMUL [xMUL S D] = acionar X0 move o valor da variável S para D



ADD / RADD / DADD = soma S2 em S1 e armazena em D [inteiros / float / double]



10. <u>Conexão entre PC e CLP:</u>

Existem duas possíveis conexões: **USB-C** ou **serial via RS232** (Mini Din 8). **Importante: primeiro energize o CLP e depois conecte o cabo de programação.**

Acesse: "Tool > PLC Communication > Connect" ou "PLC Communication > Connect"





- Conexão USB:

escolha a 2^a opção (USB) > selecione o driver USB0 > "OK" *lembre-se de primeiro energizar o CLP e depois plugar o cabo USB-C.

Communication config	×
C Serial Serial Port: Test Baudrate: 2400 V	
© USB USB Port: USB0 ▼	Auto Studio X
C Ethernet Peer Device:	Connect to PLC over USB succeeded
Port: U OK Cancel	ОК

* Caso não apareça "USB0" verifique o cabo, a conexão e se o driver foi instalado corretamente em "Windows" > "Gerenciador de dispositivos"

×	Ŷ.	VE	ICHI DEVICES
	_	Ŷ	VEICHI VC PLC SERIES

- Conexão serial (RS232):

Use um conversor USB > RS232 e o cabo de programação serial, através de uma porta COM \mathbf{x} (x = nº porta).

Escolha a 1^a opção (serial), defina a porta COM > clique "Test" > "OK". Automaticamente irá buscar os parâmetros de rede para estabelecer conexão e se ok, irá apresentar as seguintes mensagens.

TECNOLOG

Communication	n config						\times
 Serial Serial F Baudra 	Port:	у сомз 19200	v	Test succ	Test essful, baudrate E,8,1	e is 19200	
	Auto Stud	io Setting PLC ;	program po	rt parameter s	X		
					ОК		

11. <u>Download ou Upload:</u>

Para fazer download ou upload é necessário que o PC já esteja conectado com o CLP. Para a proteção do projeto é possível definir uma senha para download ("PLC" > "Set password" > "Download password") ou upload "PLC" > "Set password" > "Upload password".

Download (PC > CLP):

Para descarregar o programa acesse: "PLC > Download" ou através do atalho "F8".

PLC	Debug	Tool	Window	Help
	Run			F5
	Stop			F6
	Reset			
	Compile			Ctrl+F7
	Compile	AII		F7
	Upload			
	Downloa	id		F8

TECNOLOG

Upload (PC < CLP):

Para puxar o programa do CLP acesse: "PLC > Upload".

12. <u>Modos de operação (Run / Stop / Reset):</u>

Existem 3 modos: iniciar (roda o scan), pausar (pausa o scan) e resetar.

Run/Start: "PLC > Run" ou "F5" Stop: "PLC > Stop" ou "F6" Reset: "PLC > Reset"



13. <u>Monitoramento online:</u>

O monitoramento online da programação é iniciado após estabelecer a conexão entre VC1 e Auto Studio e alterar para o modo de operação "**Run**". Os valores são constantemente atualizados, permitindo verificar o status dos pinos e os valores atuais nos blocos e variáveis.

É possível iniciar o "Monitor" através do ícone:

14. <u>Memória imagem/retenção de valores</u>

Para reter os valores nas memórias após a reinicialização do CLP, a memória imagem é salva no CLP quando alteramos a chave de Stop para Run. Para habilitar: System block > Advanced Settings > marque "Element value retained"

System block		
⊡ System setting	Datablock enabled	Default value The PLC will initialize the D registers with the datablock. (The "datablock valid" and "element value retained" are both valid, and the "datablock valid" is in priority)
	I✓ Element value retained	During the setting, the element value will be saved as image in the process of switching from STOP status to RUN status, it cannot be initialized. (except for elements that defined in saving range)

15. <u>Módulos de expansão:</u>

As CPUs VC1 permitem expandir até 128 pontos (limitado até 64 entradas e 64 saídas)

Modelos	Características
VC-4AD	4 entradas analógicas (-10~10v / -20~20mA / 4~20mA)
VC-4DA	4 saídas analógicas (-10~10v / -20~20mA / 4~20mA)
VC-4TC	4 entradas para termopar (K/J/E/N/T/R/S, em °C ou F)
VC-4PT	4 entradas para PT100/cu100/cu50 (°C ou F)
VC-0016ENR	16 saídas a relé
VC-0016ENT	16 saídas a transistor



VC-0808ENR	8 entradas digitais 24V e 8 saídas a relé
VC-0808ENT	8 entradas digitais 24V e 8 saídas a transistor
VC-1600ENN	16 entradas digitais 24V

Adicionar e configurar expansões:

Para adicionar uma expansão acesse: "Project Manager" > (VC1) > "Extension Modules" > clique no espaço onde será adicionado o módulo e em "Module Tree" > clique 2x sobre a expansão que será adicionada. Para configurar uma expansão, clique 2x sobre a expansão já acionada no barramento.



Importante: reinicie o CLP sempre que alterar parâmetros dos módulos.

Expansão VC-0808ENR:

Os elementos X (entradas) e Y (saídas) são endereçados na **base octal** e em **sequência**, ou seja, o ponto X10 representa a oitava entrada digital da CPU. Devido ao endereçamento sequencial, caso tenha um módulo de entrada ou saída analógica entre os módulos VC-0808ENR, os endereços permanecerão em sequência.

Ex: o CLP de 60 pontos (VC1-3624MAT2) possui 36 entradas digitais (DI) e 24 saídas digitais (D0), com os respectivos registros: X0 a X43 (DI) e Y0 a Y27 (DO), e ao adicionar a expansão VC-0808ENR serão atribuídos os registros X50~X57 para as 8 respectivas entradas digitais e Y30~Y37 para as 8 respectivas saídas digitais desse módulo adicionado. Caso seja adicionado outra expansão VC-0808ENR, os próximos endereços serão X60~X67 (DI) e Y40~Y47 (DO) independente se tiver ou não outras expansões analógicos entre os módulos VC-0808ENR.

Posição	CPU	Slot 1	Slot 2	Slot 3
	VC1-3624MAT2	VC-0808ENR	VC-4AD	VC-0808ENR
Entradas digitais	X0 ~ X43	X50 ~ X57	-	X60 ~ X67
Saídas digitais	Y0 ~ Y27	Y30 ~ Y37	-	Y40 ~ Y47

Expansão VC-4AD:

A expansão deve ser alimentada com 24Vdc pela fonte interna da CPU [24V (+) e COM (-)] e aterrada em 🔄. Para ler **tensão**, insira o sinal **positivo** em **Vx+** e **negativo** em **VIx-** e



para ler **corrente, jumpeie Vx+** com **lx+** e insira o sinal **positivo** em **Vx+** e o **negativo** em **Vlx-**, sendo "x" o canal.

Ligação elétrica:



Parametrização:

A = navega entre os canais

B = determina o modo de leitura (close = não utilizado / -10V ~ 10V / -20 ~ 20mA / 4 ~ 20mA)

C = média de "x" amostras de tempo

D = memória Dx para visualizar o valor da medição com média

E = memória Dx para visualizar o valor da medição instantâneo

F = memórias Dx para: ID do módulo, versão e status

G = offset. Padrão=sem offset (G1=G3=0 e G2=G4=10000) foto da esquerda. Com offset = foto direita.





VC-4AD Configuration



Expansão VC-4DA:

Expansão VC-4PT:

Essa expansão permite a entrada de até 4 sensores de resistência térmica RTD (Pt100, Cu100 ou Cu50) com conexão usando quatro fios (conexão a esquerda), três ou dois fios (conexão a direita). Caso o tamanho do fio do sensor for acima de 10m é indicado usar o sensor de quatro fios para eliminar erros devido a resistência do fio e recomendamos limitar a distância do sensor em 100m.



Ligação elétrica:



Thermal resistance



Thermal resistance





3-wire connection method

Características:

Project	Indicator						
rioject	Celsius (°C)		Fahrenheit (F)				
Input signal	RTD type: Pt100, C	RTD type: Pt100, Cu100, Cu50					
input signar	Number of channels	s: 4					
Conversion speed	(15±2%) ms ×4 cha	annels (unused channels are not con	nverted)				
	Pt100	−150°C~+600°C	Pt100	−238 F~+1112 F			
Rated temperature range	Cu100	−30°C~+120°C	Cu100	−22 F~+248 F			
	Cu50	−30°C~+120°C	Cu50	−22 °F~+248 °F			
	12-bit A/D conversion; temperature values stored in 16-bit binary complement						
Digital output	Pt100	$-1500 \sim +6000$	Pt100	-2380~+11120			
Digital output	Cu100	-300~+1200	Cu100	-220~+2480			
	Cu50	-300~+1200	Cu50	-220~+2480			
	Pt100	0.2°C	Pt100	0.36 F			
Minimum resolution	Cu100	0.2°C	Cu100	0.36 F			
	Cu50	0.2°C	Cu50	0.36 F			
Precision	±0.5% of full scale						
Isolation	The analogue circuitry is isolated from the digital circuitry by an opto-coupler. The analogue circuitry is internally isolated from the module input 24Vdc supply. No isolation between analogue channels						

Parametrização:

- A = navega entre os canais
- B = determina o modo de leitura (Pt100, C^o ou F^o / Cu100, C^o ou F^o / Cu50, C^o ou F^o)
- C = média de "x" amostras de tempo
- D = memória Dx para visualizar a temperatura com média
- E = memória Dx para visualizar a temperatura instantâneo
- F = memórias tipo D para: ID do módulo, versão e status
- G = G = offset. Padrão=sem offset (G1=G3=0 e G2=G4=6000).





A faixa de medição possui resolução de 0.1, a temperatura é apresentada multiplicada por 10, ou seja, 26.5°C nos mostrará 265 na memória "D" definida.

Quando o sensor é desconectado, o valor do canal será o **menor** valor da escala do modelo do sensor selecionado (Ex: PT100 será -1500).

Module ID	D		Module version	n D	
status					
-		Cha	annel_1		
Temp. mode	Model Pt10	0,0 🔻	Average sampling time	8 C	
Average temp.	D 2	D	Current temp.	D 3	E
Standard temp. 1	0	G3	Standard temp. 2	6000 0	64
Measured temp. 1	0	G1	Measured temp, 2	6000 0	³²
ote: To use the def uto". If there is a "D rresponding ma Standard temp elsius degree ca	ault value of mark in the in module. and measu n be used, a	f the modu front, the ured temp. and the un	le, set the corres at means the D re are used for mod it is 0.1 Celsius de	ponding iten gister addre dule calibratio egree,	n to null or ss of the on. Only

Expansão VC-4TC:

Essa expansão permite ler até 4 sensores termopares (K, J, E, N, T, R ou S) com conexão a dois fios com retorno em °C ou °F. Recomenda-se que os cabos de sinais tenham malha e que sejam afastados de fontes de tensão alternada pois elas causam interferências eletromagnéticas que prejudicam a leitura correta dos termopares. Os cabos de compensação são sujeitos a ruídos, introduzem erros devido a impedância e devem ser menores que 100m.



21

Ligação elétrica:



Características:

Project	Indicator				
Project	Celsius (°C)			Fahrenheit (F)	
Number of I/O points occupied	No				
Input signal	Thermocouples: types K, J, E, N, T, R, S (all 7 types available for each channel), 4 channels in total.				
Conversion speed	(240±2%) ms × 4 channels (no conversion for channels not in use)				
	Type K	-100°C~1200°C	Type K	-148 ₽~2192 ₽	
	Type J	-100°C~1000°C	Type J	-148 F~1832 F	
	Type E	-100°C~1000°C	Type E	-148 ₽~1832 ₽	
Rated temperature range	Type N	-100°C~1200°C	Type N	-148 F~2192 F	
	Type T	-200°C~400°C	Type T	-328 ₽~752 ₽	
	Type R	0°C~1600°C	Type R	32 F~2912 F	
	Type S	0°C~1600°C	Type S	32 F~2912 F	
	16-bit AD conversion, stored	as 16-bit binary complem	ent		
	Type K	$-1000 \sim 12000$	Type K	-1480~21920	
	Type J	$-1000 \sim 10000$	Type J	$-1480 \sim 18320$	
Disited extend	Type E	$-1000 \sim 10000$	Type E	$-1480 \sim 18320$	
Digital output	Type N	$-1000 \sim 12000$	Type N	-1480~21920	
	Type T	$-2000 \sim 4000$	Type T	-3280~7520	
	Type R	0~16000	Type R	320~29120	
	Type S	0~16000	Type S	320~29120	
	Type K	0.8°C	Type K	1.44 F	
Minimum and Intim	Type J	0.7°C	Type J	1.26 F	
winimum resolution	Type E	0.5°C	Type E	0.9 F	
	Type N	1°C	Type N	1.8 F	
	Type T	0.2°C	Type T	0.36 F	
Minimum resolution	Type R	1°C	Type R	1.8 F	
	Type S	1°C	Type S	1.8 F	
Total accuracy correction point	±(0.5% full range + 1 °C), pu	re water condensation poi	nt: 0 °C/32 °F		
Isolation	Isolation between analogue a	nd digital circuits with opt	ocouplers.		
isolation	Isolation between the analogo	ue circuit power supply an	d the 24 Vdc su	oply by DC/DC.	
Note: With the appropriate mode	setting, both $\ {\ensuremath{\mathbb{C}}}$ and $\ {\ensuremath{\mathbb{F}}}$ data ca	n be obtained.			

TECNOLOG

Parametrização:

- A = navega entre os 4 canais
- B = determina o modo de leitura (Tipo: K, J, E, N, T, R ou S em °C ou °F)
- C = média de "x" amostras de tempo
- D = memória Dx para visualizar a temperatura com média
- E = memória Dx para visualizar a temperatura instantâneo
- F = variáveis tipo D para: ID do módulo, versão e status
- G = offset = padrão (G1=G3=0 e G2=G4=6000)

A faixa de medição possui resolução de 0.1, a temperatura é apresentada multiplicada por 10, ou seja, 26.5°C nos mostrará 265 na memória "Dx" definida.

Quando o sensor é desconectado o canal irá saturar, mostrando o **maior** valor do modelo do sensor selecionado (Ex: Tipo J será 10000).

/C-4TC Configu	ration			×
Module ID Module error status		Module version Cold spot temperature	D	
B Temp. mode	Model J,centig	Channel_1 Average sampling time	8 C	A
Average temp.	D 4 D	Current temp.	D 5 E	
Standard temp. 1	0 G3	Standard temp. 2	12000 G4	
Measured temp. 1	0 G1	Measured temp. 2	12000 G2	V A

16. Portas de comunicação serial (RS232 e RS485):

Acesse: "Project Manager" > "Communication Config"

COM0/PORT0 = RS232 (escravo) COM1/PORT1 = RS485 (mestre ou escravo) COM2/PORT2 = RS485 (usando o módulo VC-RS485) (mestre ou escravo)

Para configurar: duplo clique sobre a COMx > defina o protocolo > clica em "x setting".







23

TECNOLOG

COM0: RS232

Pino	Nome	Descrição
3	GND	Aterramento
4	RX	Recepção serial (RS232 para CLP)
5	ΤX	Transmissão serial (CLP para RS232)

COM1 (CPU): RS485+ / RS485- / SG (GND) COM2 (VC-RS485): RS485+ / RS485- / SG (com) Parâmetros das redes seriais:

Item	Setting content
Station No.	0–247
Baud rate	115200, 57600, 38400, 19200, 9600, 4800, 2400, 1200
Data bit	Setting to 7 or 8 bits:7 bits for ASCII mode, and 8 bits for RTU mode
Parity check	Setting to none, odd, and even
Stop bit	Setting to 1 or 2: 1 for odd or even check, and 2 for none.
Modbus master/slave	It can be set to master or slave station: PORT1 can be set to master/slave station, and PORT0 can only
mousus master/slave	be set to slave station
Transmission mode	Selecting RTU or ASCII mode
Timeout time of the	The time for waiting the slave response by the master station exceeds the preset time
master mode	The unit for waiting the slave response by the master station exceeds the preset time
Note: After the operand is	s set and downloaded in the system block, it is valid only after one operation.

Mapa das funções Modbus de leitura/escrita:

Function code	Name of function code	Modicon data address	Type of operable element	Remark
01	Read coils	O ^{note 1} :XXXX	Y, X, M, SM, S, T, and C	Bit read
02	Read discrete input	1 ^{note 2} :XXXX	x	Bit read
03	Read registers	4 ^{note 3} :XXXX ^{note 4}	D, SD, Z, T, C, and R	Word read
05	Write single coil	0:xxxx	Y, M, SM, S, T, and C	Bit write
06	Write single register	4:xxxx	D, SD, Z, T, C, and R	Word write
15	Write multiple coils	0:xxxx	Y, M, SM, S, T, and C	Bit write
16	Write multiple registers	4:xxxx	D, SD, Z, T, C, and R	Word write

Mapa relacionando os endereços do CLP e os endereços do protocolo Modbus:

Eleme nt	Туре	Physical element	Protocol address	Supported function code	Remark	
Y	Bit	Y0-Y777 (octal code) 512 points in total	0000-0511	01, 05, and 15	Output state, element number: Y0–Y7 and Y10–Y17	
x	Bit	X0–X777 (octal code) 512 points in total	1200-01711	01, 02, 05 and 15	Input state, it supports two kinds of addresses, and the element number is same as the above	
м	Bit	M0-M2047 M2048-M10239	2000–4047 12000-20191	01, 05, and 15		
SM	Bit	SM0-SM255 SM256-SM1023	4400-4655 30000-30767	01, 05, and 15		
s	Bit	S0-S1023 S1024-S4095	6000-7023 31000-34071	01, 05, and 15		
т	Bit	T0-T255 T256-T511	8000-8255 11000-11255	01, 05, and 15	State of T element	
С	Bit	C0-C255 C256-C511	9200-9455 10000-10511	01, 05, and 15	State of C element	
D	Word	D0-D7999	0000-7999	03, 06, and 16		
SD	Word	SD0-SD255 SD256-SD1023	8000-8255 12000-12767	03, 06, and 16		
Z	Word	Z0Z15	8500-8515	03, 06, and 16		
т	Word	T0-T255 T256-T511	9000-9255 11000-11255	03, 06, and 16	Current value of T element	
С	Word	C0-C199	9500-9699	03, 06, and 16	Current value of C element (INT)	
С	Double word	C200-C255	9700-9811	03 and 16	Current value of C element (DINT)	
С	Double word	C256-C306	10000-10101	03 and 16	Current value of C element (DINT)	
R	Word	R0-R32767	13000-45767	03, 06, and 16		

17. <u>Comunicação Serial (CLP escravo):</u>

COM1 Config				\times
C No Pr	rotocal			
C Free	port protocal	Freeport se	tting	
Mode	bus protocal	Modbus se	tting	
C N:N p	rotoci	N:N setti	ng	
Modbus Protocol				×
			Defeut	h Valua
PLC serial port s	etting		Defaul	
Baud rate	19200 -	Parity	None	•
Data bit	8 🔻	Stop bit	1	•
master/slav	ve mode	Slav	e Station	-
Station no.		1		•
Transmissio	on mode	RTU	Mode	•
Timeout tim	ne of the main mode	100	D	× ms
Retry times	;	0		<u>*</u>
	ОК		Cancel	

TECNOLOG



18. <u>Comunicação Serial (CLP mestre):</u>

Configure os dados de rede da porta COMx (COM0 = RS232 ou COM1 = RS485) de acordo com os dados do dispositivo escravo que queres comunicar.

COM1 Config		\times
C No Protocal		
C Freeport protocal	Freeport setting	
Modbus protocal	Modbus setting	
C N:N protoci	N:N setting	
Modbus Protocol		×
		Default Value
- PLC serial port setting		
Baud rate 19200	▼ Parity No	ne 🔻
Data bit 8	- Stop bit 1	
, ,		
master/slave mode	Master S	tation 💌
Station no.	1	•
Transmission mode	RTU Mod	e ▼
Timeout time of the main mo	de 1000	÷ ms
Retry times	0	<u>*</u>
ОК	Car	ncel

Será necessário criar a tabela de requisições, para isso: clique com o botão auxiliar do mouse sobre a COM**x** > "Add config table"

🗄 🔡 Commu	nication Config
CON	10
CON	11
CON	Open
🗄 🔫 PLC Cor	Add config table
	Encrypt/Decrypt
	Delete

Duplo clique sobre "protocolo Config" que irá abrir a tabela (indicada abaixo).



MODB	COM1 COM1 COMDBU US Config_C	S Config									
Num	Slave ID	Comm Type	Func	Trigger Elem	Slave Reg	Length	Master Elem	Remark			
0	1	trigger	read resistor(03)	M2000	2000	1	D3000				C HEX
											DEC
											Append
											Insert
											Delete
											Up
											Down
											Clear
1	nport	Expor	t						ОК	Cancel	

Obs: todos os campos são editáveis.

Adicionar uma requisição: "Append"

Slave ID: escravo a se comunicar

Comm Type: trigger (por um contato lógico) ou loop (temporizado)

Func: função

Trigger Elem: se "Comm Type = trigger" defina a memória para triggar / se "Comm Type = loop" defina um oscilador para ler/escrever ciclicamente (SM10 [10ms] / SM11 [100ms] / SM12 [1s] / SM13 [1min] / SM14 [1h]) Slave Reg: registro inicial da requisição

Length: quantidade de registros para requisição

Master Elem: registro inicial do CLP para salvar (caso lê) a requisição

Exemplo: CLP VC1 e AM8T (módulo da Tecnolog de 8 entradas para termopares)

Devemos alimentar o módulo AM8T nos terminais 24V (-) e (+) e

- Configuração do AM8T:

A configuração do módulo é feita pelas chaves DIP no painel frontal, numeradas de 1 a 8.

A chave colocada para cima representa o valor 1 (ligada) e para baixo, o valor 0 (desligada).



Configuração das DIPs (3,4 e 8 = on)

Leitura de termopares tipo J (ch1 e ch2 = on) em Modbus RTU (ch3 = 1), a 19200 kbps (ch4 = on) para o escravo 1 (ch8 = on).



O módulo AM8T possui registros Modbus para os 8 canais e a junta fria. Acessamos através da função Modbus 3x ou 4x nos registros 1 (ch1) a 8 (ch8) com resolução de 1 °C ou nos registros 20 (ch1) a 27 (ch8) com resolução de 0,1 °C. Verificamos a temperatura da junta fria (x10 °C) no endereço 0.

COMUNICAÇÃO MODBUS

O módulo AM8T permite também a comunicação no protocolo Modbus RTU, com os seguintes parâmetros:

- ENDEREÇO: 1 a 15
 DALLE PATE: 1 a 15
- BAUD RATE: 9600 ou 19200.
 PARITY BIT: NONE
- DATA BIT: 8
- STOP BIT:

Os seguintes comandos estão implementados:

Função	Descrição
03	Read Holding Registers
04	Read Input Registers

As duas funções de leitura acessam os mesmos registros internos e podem ser trocadas à vontade.

Os seguintes registros são disponibilizados para leitura:

Endereço	Descrição
0	Temperatura junta fria (x10 °C)
1 a 8	Temperatura canais 1 a 8 (x1 °C)
20 a 27	Temperatura canais 1 a 8 com resolução total (x10 °C)

O tempo de resposta do módulo ao mestre Modbus está fixado em 2ms (19200bps) ou 4ms (9600bps).

- Configuração no Auto Studio:

Configure o canal RS485 com um duplo clique em COM1, marque a opção "Modbus protocol", acesse "Modbus setting" e ajuste os parâmetros do canal conforme definidos no módulo (obs: "Station no." é o número do CLP na rede).

COM1 Config		×	Modbus Protocol			
C No Protocal	1		PLC serial port setting			Default Value
C Freeport protocal	Freeport setting		Baud rate 19200	•	Parity check None	- -
Modbus protocal	Modbus setting		Data bit 8	-	Stop bit 1	-
C N:N proto	N:N setting		,		,	
	ОКС	ancel	master/slave mode Station no. Transmission mode Timeout time of the Retry times	main mode	Master Stat 247 RTU Mode 1000 2	ion V V Ms ms
			0	к	Cance	el

Clique com o botão auxiliar do mouse em COM1 e acesse "Add config table", para criar a tabela de requisições para os escravos da rede RS485.



MODBUS Config_COM1

Num	Slave ID	Comm Type	Func	Trigger Elem	Slave Reg	Length	Master Elem	Remark	
0	2	trigger	read resistor(03)	MO	20	8	D3000		C HEX
									DEC
									Append
									Insert
									Delete
									Up
									Down
									Clear
	. 1		1						1
Imp	bort	Export						OK Cancel	

- Estrutura para ler os 8 canais do AM8T:

Para adicionar uma linha clique em "Append";

Slave ID = 1 (n^o escravo), **Comm Type** = trigger (coleta os dados manualmente), **Func** = read register (03) = função da norma Modbus, **Trigger Elem** = M0 (contato que quando fechado coleta os dados), **Slave Reg** = 20 (endereço inicial do registro Modbus base 0), **Length** = 8 (quantidade de registros a serem coletados) e **Master Elem** = D3000 (registro interno inicial que será armazenado).

MODBUS Config_COM1

Num	Slave ID	Comm Type	Func	Trigger Elem	Slave Reg	Length	Master Elem	Remark
0	1	trigger	read resistor(03)	МО	20	8	D3000	



19. <u>Comunicação entre IHM Veichi Vi20 e CLP VC1 (RS485):</u>

No exemplo vamos comunicar IHM Veichi Vi20 (7") com o CLP VC1 via Modbus RTU RS485, conectando a porta COM2 da IHM (bornes A+ e B-) com a porta COM1 do CLP (bornes 485+ e 485-).

Parâmetros de rede no CLP:

COM1 Config			
C No Protocal			
C Freeport protocal	Freeport	setting	
Modbus protocal	Modbus	setting	
C N:N protoci	N:N se	tting	
Modbus Protocol			
PLC serial port setting Baud rate 115200	Parity	De	fault Value
Data bit 8 🗸	Stop bit	1	•
master/slave mode	s	lave Station	•
Station no.	1		-
	R	TU Mode	-
Transmission mode	1		
Transmission mode Timeout time of the main mode	1	000	n

Parâmetros de rede na IHM Veichi:

As IHMs Vi20 possuem o mapa dos CLPs VC1, para isso adicione um driver Veichi: COM2 > Habilita "Connect Device (Master)" > Veichi > Veichi VC PLC Series e copie os parâmetros da rede definidos no CLP.

	Printer K	Advanced Communication Settings
COM2 COM3	Remote HMI R	Timeout And Group Packaging Parameters
Connect Device	e(Master) 💿 Provide Serv	Auto Package:
turer: VEICHI		Timeout(ms): 1000 🚔 Bit Register Interval:
Type: VEICHI VC PLC Series		Protocol Timeout1: 30 🖨 Protocol Timeout2:
e Alias: Device1		Word Register Interval: 8 🚔 Max Bit Registers:
tion No.: Constant 🔹 🛛 🖨	Synchronize Static	Max Word Registers: 16 🗲 Time Interval:
ast Station: Ma	Naster Station No.: 254 🗢	Communication Abnormal
nication Setting nunication Type: RS485-2 Rate: 115200 3it: 8 Bit: 1 Bit: None Reset Advance	Compatible Model VC1S VC1 VC2 VC3 VC5	Tip Display Time(s): 0 Word and Byte Port Order 16-bit Integer: 21 32-bit Integer: 2143 32-bit Float: 2143 ▼





20. IHM e CLP VC1 (Modbus genérico) via RS485:

Para ilustrar essa comunicação usamos a IHM Weintek com um driver Modbus genérico.

A tabela abaixo relaciona os registros do CLP VC1 com endereços Modbus:

Eleme nt	Туре	Physical element	Protocol address	Supported function code	Remark
Y	Bit	Y0-Y777 (octal code) 512 points in total	0000-0511	01, 05, and 15	Output state, element number: Y0–Y7 and Y10–Y17
x	Bit	X0–X777 (octal code) 512 points in total	1200-01711	01, 02, 05 and 15	Input state, it supports two kinds of addresses, and the element number is same as the above
м	Bit	M0-M2047	2000-4047	01, 05, and 15	
SM	Bit	SM0-SM255	4400-4655	01, 05, and 15	
s	Bit	S0-S1023	6000-7023	01, 05, and 15	
т	Bit	T0-T255	8000-8255	01, 05, and 15	State of T element
с	Bit	C0-C255	9200-9455	01, 05, and 15	State of C element
D	Word	D0-D7999	0000-7999	03, 06, and 16	
SD	Word	SD0-SD255	8000-8255	03, 06, and 16	
Z	Word	Z0-Z15	8500-8515	03, 06, and 16	
т	Word	T0-T255	9000-9255	03, 06, and 16	Current value of T element
С	Word	C0-C199	9500-9699	03, 06, and 16	Current value of C element (INT)
с	Double word	C200-C255	9700-9811	03 and 16	Current value of C element (DINT)
с	Double word	C256-C306	10000-10101	03 and 16	Current value of C element (DINT)
R	Word	R0-R32767	13000-45767	03, 06, and 16	

Configuração da IHM Weintek no EasyBuilder Pro:

Crie um projeto para o modelo da sua IHM > em "System Parameter" > Device > "Add Device" > escolha o driver "Modbus RTU (Zero-based addressing)" > Selecione a COM**x** referente a porta RS485 da IHM (Ex: MT8071IP = RS485 = COM2).



Device type :	MODBUS RTU (Zero-bas	ed Addressing)
	Device ID : 160, V.5.00, MODBUS_RTU.e30	
I/F:	<u>R5-485 2W</u> ~	Open Device Connection Guide
* Support off-line si	mulation on HMI (use LB-12358).	
* Support communi	cations between HMI and device in pass-throu	ıgh mode.
* Set LW-9903 to 2	to enhance the speed of download/upload dev	vice program in pass-through mode.
COM :	COM2 (19200,N,8,1)	Settings
	Open HMI pin assignment guide	
ſ	Device default station no. : 1	
	Use broadcast command	
	Default station no. use station no. variable	

Entenda os formatos Modbus da Weintek:

O driver Modbus RTU (Zero-based addressing) da Weintek relaciona um formato próprio (esquerda) com o formato Modbus normalizado (direita).

Mod	bus RTU function code:	
0 x	0x01 Read coil	0x05 write single coil
0x_r	multi_coils 0x01 Read coil	0x0f write multiple coils
1x	0x02 Read discrete input	N/A for write operation
3x	0x04 Read input register	N/A for write operation
4x	0x03 Read holding register	0x10 write multiple registers
5x	0x03 Read holding register	0x10 write multiple registers
(Not	e: reverse word order in double word f	ormat)
3xbi	t is equivalent to 3x	
4xbi	t is equivalent to 4x	
6x	0x03 Read holding register	0x06 write single register
(Not	e: 6x is limited to device of one word o	nly)

Usamos os formatos: 0x (bit), 6x (word) e 5x (float/dw)

0x = substitui 0x01 (read coil) e 0x05 (write single coil).
6x = substitui 0x03 (read holding register) e 0x06 (write multiple register).
5x = substitui 0x03 (read holding register) e 0x10 (write multiple register) = 3x com swap.

TECNOLOG

Bit: CLP > X0 = **5x** e registro 1200. Na IHM = objeto Bit lamp = **0x1200** Para ler a entrada X0 na IHM, inserimos um objeto "Bit lamp"

Word (16bits): CLP = word DO = 3x e registro 0 e IHM: numeric input = 6x0 Float/DW (32 bits): CLP: D1/D2 = 3x e registro 1/2 e IHM: numeric input = 5x1



Configuração do CLP no Auto Studio para comunicar com a IHM Weintek:

Para definir os dados da rede Modbus RS485:

Communication Config > COM1 > COM1 Config > Modbus protocol > Modbus setting

Modbus Protocol	×
□ PIC serial port setting	Default Value
Baud rate 19200 -	Parity None 🔻
Data bit 8 🗸	Stop bit 1
master/slave mode	Slave Station
Station no.	1 🔹
Transmission mode	RTU Mode 💌
Timeout time of the main mode	1000 📩 ms
Retry times	0
ОК	Cancel



IHM Weintek e CLP VC1 (driver dedicado) em Modbus RS485

Crie um projeto para o modelo da sua IHM

"Home" > "System Parameter" > Device > "Add Device" > encontre o driver "VEICHI VC Series PLC" > Selecione a COMx referente a porta RS485 (Ex: MT8071IP = COM2) > ajuste os dados da porta COMx conforme mostrado abaixo (padrão da COM1 do VC1).

Device Settings		:
Name :	VEICHI VC Series PLC	
	O HMI	
Location :	Local V Settings	
* Select Local for a	device connected to this \ensuremath{HMI} , or Remote for a device connected through another \ensuremath{HMI} .	
Device type :	VEICHI VC Series PLC +	
	Device ID : 617, V.1.10, VEICHI_VC_SERIES_PLC.e30	
I/F:	RS-485 2W V Open Device Connection Guide	
* Support off-line si	imulation on HMI (use LB-12358).	
		Durving Setting on
COM :	COM2 (19200.E.8.1)	
	Open HMI pin assignment quide	COM Port Settings
C	Device default station no. :	COM: COM 2 V Data bits: 8 Bits V
	Use broadcast command	Stop bits : 1 Bit
	Default station no. use station no. variable	Stop bits. Thit
	How to designate the station no. in object's address?	
		Communication Settings
Inter	val of block pack (words): 5 V	Timeout (sec) : 1.0 🔻
Max. rea		Turn around delay (ms) : 0
Max. wri	te-command size (words): 120	Resending commands : 0 🔻

Configuração do CLP no Auto Studio (COM1 = RS485):

Para definir os dados da rede Modbus RS485:

Acesse COM1 em "Communication Config" > marque "Modbus protocol" e acesse "Modbus setting" > confirme os dados de rede (padrão).







		Modbus Protocol					>
		PLC serial port setting Baud rate 19200 Data bit 8	~	Parity check Stop bit	Defai Even	ult Value	•]]
COM1 Config				claure	Charling		1
O No Protocal		master/slave mode Station no. Transmission mode		1 RTU I	Mode	~	
 Freeport protocal 	Freeport setting	Timeout time of the main	mode	1000	1	* *	ms
Modbus protocal	Modbus setting	Retry times		0		*	
○ N:N protoc	N:N setting	ОК			Cancel		

21. <u>Contagem de pulsos rápidos (HSC):</u>

- Existem 4 modos de contagem que relaciona as respectivas memórias de contagem **(C)** e contato **(SM)** de status para cada canal:

Uma fase (1 entrada incremental): C236 ~ C247 e SM236 ~ SM247 Uma fase bidirecional (1 entrada incrementa e 1 entrada decrementa): Duas fases (1 entrada = fase A e 1 entrada = fase B): C256 ~ C263 e SM256 ~ SM263 Duas fases quadratura (1 entrada = fase A e 1 entrada fase B): C256 ~ C263 e SM100 ~ SM103

Função HCNT: função usada para a contagem rápida de pulsos, permite leitura de encoders e sensores de pulsos rápidos sendo composta por:



Para a entrada X0:

- sinal de contagem: SM236
- entrada para habilitar a contagem: M1;
- memória de contagem: C236

- setpoint para zerar: valor ou variável para ligar/desligar o bit da memória C236 quando o valor de contagem passar o valor definido.

- reset/RST: função para zerar os pulsos de C236 quando acionada a entrada M2.





Modos de contagem:

heput po	żot									Max. frequency (kHz)
Count	ter	X0	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	VC1
	C236	Up/Do wn								
	C237		Up/Do wn							50
	C238			Up/Do wn						
Sin	C239				Up/Do wn					
gle- pha	C240					Up/Do wn				
one	C241						Up/Do wn			10
t	C242							Up/Do wn		
t	C243								Up/Do wn	10
e	C244	Up/Do wn		Reset						50
	C245					Up/Do wn		Reset		10
	C246	Up/Do wn		Reset	Start					50
	C247					Up/Do wn		Reset	Start	10

- Uma fase (1 entrada incrementa/decrementa): C236 ~ C247 e SM236 ~ SM247

Туре	Counter SN	Up/down control
	C236	SM236
	C237	SM237
	C238	SM238
	C239	SM239
	C240	SM240
Single-phase one	C241	SM241
point count input	C242	SM242
	C243	SM243
	C244	SM244
	C245	SM245
	C246	SM246
	C247	SM247

Entrada X0 (C236 e SM236), entrada X1 (C237 e SM237), ...

O valor na memória C236 decrementa se SM236 está desligada e incrementa se SM236 está ligada, a cada pulso na entrada X0.







- Uma fase bidirecional (1 entrada incrementa e 1 entrada decrementa): C248 ~ C255 e SM248 ~ SM255

A entrada X0 (incrementa) e a entrada X1 (decrementa) em C248 e o contato SM248 fecha se o valor está decrementando e abre se está incrementando.

Heput po	1 1 1								
Count	ter	X0	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7
	C248	Up	Down						
Sin	C249			Up	Down				
gle- pha	C250					Up	Down		
Se	C251							Up	Down
ecti	C252	Up	Down	Reset					
onal cou	C253					Up	Down	Reset	
nt	C254	Up	Down	Reset	Start				
t	C255					Up	Down	Reset	Start



TECNOLOG

Duas fases (1 entrada = fase A e 1 entrada = fase B): memórias C256 ~ C263 e SM256 ~ SM263

No exemplo usamos a fase A na entrada X0 e a fase B na entrada X1. As bobinas SM100~SM103 devem estar **desligadas**.

O contato M1 inicia a contagem, o contato M2 reseta o contador e o contato SM256 indica o sentido de rotação, contagem positiva o contato abre e contagem negativa o contato fecha.



- Duas fases quadratura (1 entrada = fase A e 1 entrada = fase B) – memórias C256 ~ C263 e SM100 ~ SM103

No exemplo usamos a fase A na entrada X0 e a fase B na entrada X1. Para habilitar o modo quadriplicado, as bobinas SM100 ~ SM103 devem estar **ligadas**.

A memória C256 incrementa quando a fase A está adiantada da fase B e decrementa quando atrasada. O contato SM





22. <u>Controle de posição e velocidade:</u>

Ambos os controles usam uma saída para pulsos e outra para direção (P+D). As saídas de pulsos são: eixo 0 (Y0), eixo 1 (Y1) e eixo 2 (Y2) e as saídas de direção poderão ser qualquer uma com exceção da saída escolhida para gerar os pulsos.

Output axis	Supported mode	Defir	nition of the output points	Output mode definition
0	Pulse +	Pulse	Y0	Pulse + direction
Ŭ	direction	Directio n	Any output points except Y0	
1	Pulse + direction	Pulse	Y1	Direction
1		Directio n	Any output points except Y1	
	Pulse +	Pulse	Y2	
2	direction	Directio n	Any output points except Y2	

Abaixo encontra-se o diagrama elétrico entre o CLP VC1 a transistor e um motor de passo para o controle do eixo 0, usando uma fonte extarna de 24vdc (também é possível usar a fonte interna do clp (24v e COM).





O CLP VC1 permite **posicionamento relativo/incremental (função DRVI)** e o **posicionamento absoluto (função DRVA)** e ambas as funções utilizam os mesmos parâmetros.

As memórias globais (flags) para posicionamento são: SM270~SM327 e SD160~SD216 e podem ser consultadas no Auto Studio em "Global Variable table".

Instrução DRVI: Posicionamento relativo de 1 eixo via pulso + direção

→ → DRVI (S1) (S2) (D1) (D2)]

Áreas da função:

S1 = D0 (o sinal indica o sentido de rotação e o valor a quantidade de pulsos a deslocar); S2 = D10 (velocidade em RPM)

D1 = Y0 (saída digital de pulsos);

D2 = Y3 (saída digital do sentido de rotação).



Se o valor de S1 for positivo = D2 liga, caso contrário D2 desliga.

Exemplo:



A entrada M0 inicia o movimento, a saída Y0 envia 800 pulsos na direção oposta (aciona Y3 automaticamente) com velocidade de 200hz. Acionar novamente M0 resulta em um novo ciclo de pulsos.

Instrução DRVA: Posicionamento absoluto de 1 eixo via pulso + direção

└──┤ ├──-{ DRVA (S1) (S2) (D1) (D2)]

Áreas da função:

S1 = D0 (sinal: sentido de rotação e valor: posição a deslocar); S2 = D10 (velocidade em RPM)

D1 = Y0 (saída digital de pulsos);

D2 = Y3 (saída digital do sentido de rotação).

Se o valor de S1 for positivo = D2 liga, caso contrário D2 desliga.

Instrução PLSV: controle de velocidade

→ [PLSV (S) (D1) (D2)]

Áreas da função:

S = 2000 (velocidade em Hz); D1 = Y0 (saída digital de pulsos); D2 = Y3 (saída digital do sentido de rotação).

Se o valor de S for positivo = D2 liga, caso contrário D2 desliga.

Exemplo:

A entrada X1 inicia o movimento a saída Y0 gera pulsos para manter o eixo girando a 200hz na direção horária (nesse caso não aciona Y3).



ZRN: instrução Homing

Ladder diagram:

S1: velocidade alta (inicial)
S2: velocidade baixa (após acionar o sensor DOG)
S3: entrada do sensor DOG
D: saída dos pulsos

Funcionamento: o contato M2 inicia o homing e o motor irá girar na velocidade alta (2000), quando encontrar o sensor DOG (X0=ligada) irá assumir a velocidade baixa (500) até desacionar o sensor DOG (X0=desligada) parando o movimento.



23. Protocolo N-N:

O protocolo N-N da Veichi possibilita a comunicação multi-mestre através do meio físico RS485 de forma descomplicada, os CLPs compartilham entre si memórias Words e Bits que podem ser acessadas por qualquer CLP que estiver nessa rede e caso algum dispositivo seja desconectado não compromete a comunicação dos demais. Existem duas topologias: **single-layer** e **multi-layer**, a primeira permite comunicar de 2 a 32 CLPs diretamente pela CPU e segunda deverá ser acrescentado o módulo VC-RS485, adicionando até 16 dispositivos por multi-layer (ver manual original).







Single-Layer:

O N-N single-layer permite comunicar de 2 a 32 CLPs, com até 64 memórias words (D7700~D7763) e até 512 bits (M1400~M1911) compartilhadas entre si.



O modo determina a quantidade de escravos e as memórias a serem compartilhadas:

Mode 5: até 2 escravos (#0 e #1), 32 words e 256 bits Mode 4: até 4 escravos (#0 ~ #3), 16 words e 128 bits Mode 3: até 8 escravos (#0 ~ #7), 8 words e 64 bits Mode 2: até 16 escravos (#0 ~ #15), 4 words e 32 bits Mode 1: até 32 escravos (#0 ~ #31), 2 words e 16 bits.

Com 2 CLPs (Mode 5) cada CLP terá:

32 words (CLP #0 = D7700 ~ D7731 e CLP #1 = D7732 ~D7763) 256 bits (CLP #0 = M1400 ~ M1655 e CLP #1 = M1656 ~ M1911).

Com 4 CLPS (Mode 4) cada CLP terá:

16 words (#0 = D7700 ~ D7715, #1 = D7716 ~D7731, #2 = D7732 ~ D7747 e #3 = D7748 ~D7763) 128 bits (#0 = M1400 ~ M1527, #1 = M1528 ~ M1655, #2 = M1656 ~ M1783 e #3 = M1784 ~ M1911).

A seguir encontram-se o mapeamento das Words (D) e Bits (M) por modo.





Distribution of D element on N:N single-layer network

Distribution of D					
elements in	Mode 1	Mode 2	Mode 3	Mode 4	Mode 5
sending area					
D7700-D7701	#0	#0			
D7702-D7703	#1	#0			
D7704-D7705	#2		#0		
D7706-D7707	#3	#1			
D7708-D7709	#4			#0	
D7710 D7711	#5	#2			
D//10-D//11	#0		#1		
D7712-D7713	#6	#3			
D7714–D7715	#7				#0
D7716-D7717	#8	#4			
D7718-D7719	#9	#**			
D7720-D7721	#10		#2		
D7722-D7723	#11	#5			
D7724-D7725	#12			#1	
D7726 D7727	#12	#6			
D//20-D//2/	#13		#3		
D7728-D7729	#14	#7			
D7730-D7731	#15				
D7732-D7733	#16	#9			
D7734-D7735	#17	#0			
D7736-D7737	#18		#4		
D7738-D7739	#19	#9			
D7740-D7741	#20			#2	
D7742_D7743	#21	#10			
D7744 D7746	#20		#5		
D7744-D7745	#22	#11			
D7746-D7747	#23				#1
D7748-D7749	#24	#12			
D7750-D7751	#25		#6		
D7752-D7753	#26	#40			
D7754-D7755	#27	#13			
D7756-D7757	#28			#3	
D7758_D7759	#29	#14			
D7760_D7761	#20		#7		
	# 30				
D7760_D7760	#04	#15			
D7762-D7763	#31	#15			
D7762–D7763 Distribution of M	#31	#15			
D7762–D7763 Distribution of M elements in	#31 Mode 1	#15 Mode 2	Mode 3	Mode 4	Mode 5
D7762–D7763 Distribution of M elements in sending area	#31 Mode 1	#15 Mode 2	Mode 3	Mode 4	Mode 5
D7762–D7763 Distribution of M elements in sending area M1448–M1463	#31 Mode 1 #3	#15 Mode 2	Mode 3	Mode 4	Mode 5
D7762–D7763 Distribution of M elements in sending area M1448–M1463 M1464–M1479	#31 Mode 1 #3 #4	#15 Mode 2	Mode 3	Mode 4	Mode 5
D7762–D7763 Distribution of M elements in sending area M1448–M1463 M1464–M1479 M1480–M1495	#31 Mode 1 #3 #4	#15 Mode 2 #2	Mode 3	Mode 4	Mode 5
D7762–D7763 Distribution of M elements in sending area M1448–M1463 M1464–M1479 M1480–M1495	#31 Mode 1 #3 #4 #5	#15 Mode 2 #2	Mode 3 #1	Mode 4	Mode 5
D7762–D7763 Distribution of M elements in sending area M1448–M1463 M1464–M1479 M1480–M1495 M1496–M1511	#31 Mode 1 #3 #4 #5 #6	#15 Mode 2 #2 #3	Mode 3 #1	Mode 4	Mode 5
D7762–D7763 Distribution of M elements in sending area M1448–M1463 M1464–M1479 M1480–M1495 M1496–M1511 M1512–M1527	#31 #31 Mode 1 #3 #4 #5 #6 #7	#15 Mode 2 #2 #3	Mode 3 #1	Mode 4	Mode 5
D7762–D7763 Distribution of M elements in sending area M1448–M1463 M1464–M1479 M1480–M1495 M1496–M1511 M1512–M1527 M1528–M1543	#31 Mode 1 #3 #4 #5 #6 #7 #8	#15 Mode 2 #2 #3 #4	Mode 3 #1	Mode 4	Mode 5
D7762–D7763 Distribution of M elements in sending area M1448–M1463 M1464–M1479 M1480–M1495 M1496–M1511 M1512–M1527 M1528–M1543 M1544–M1559	#31 Mode 1 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9	#15 Mode 2 #2 #3 #4	Mode 3 #1	Mode 4	Mode 5
D7762–D7763 Distribution of M elements in sending area M1448–M1463 M1464–M1479 M1480–M1495 M1496–M1511 M1512–M1527 M1528–M1543 M1544–M1559 M1560–M1575	#31 #31 Mode 1 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10	#15 Mode 2 #2 #3 #4	Mode 3 #1 #2	Mode 4	Mode 5
D7762–D7763 Distribution of M elements in sending area M1448–M1463 M1464–M1479 M1480–M1479 M1480–M1511 M1512–M1527 M1528–M1543 M1544–M1559 M1560–M1575 M1576–M1591	#31 #31 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11	#15 Mode 2 #2 #3 #4 #5	Mode 3 #1 #2	Mode 4	Mode 5
D7762–D7763 Distribution of M elements in sending area M1448–M1463 M1464–M1479 M1480–M1495 M1496–M1511 M1512–M1527 M1528–M1543 M1544–M1559 M1560–M1575 M1576–M1591 M1592–M1607	#31 #31 Mode 1 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12	#15 Mode 2 #2 #3 #4 #5	Mode 3 #1 #2	Mode 4	Mode 5
D7762–D7763 Distribution of M elements in sending area M1448–M1463 M1464–M1479 M1480–M1495 M1496–M1511 M1512–M1527 M1528–M1543 M1544–M1559 M1560–M1575 M1576–M1591 M1592–M1607 M1608–M1623	#31 #31 Mode 1 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #11 #12 #13	#15 Mode 2 #2 #3 #4 #5 #6	Mode 3 #1 #2	Mode 4	Mode 5
D7762–D7763 Distribution of M elements in sending area M1448–M1463 M1464–M1479 M1480–M1495 M1496–M1511 M1512–M1527 M1528–M1543 M1544–M1559 M1560–M1575 M1576–M1591 M1592–M1607 M1608–M1623 M1624–M1639	#31 #31 Mode 1 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #11 #11 #12 #13 #14	#15 Mode 2 #2 #3 #4 #5 #6	Mode 3 #1 #2 #3	Mode 4	Mode 5
D7762–D7763 D7762–D7763 Distribution of M elements in sending area M1448–M1463 M1464–M1479 M1480–M1495 M1496–M1511 M1512–M1527 M1528–M1543 M1544–M1559 M1560–M1575 M1576–M1591 M1592–M1607 M1608–M1623 M1624–M1639 M1640–M4555	#31 #31 Mode 1 #3 #4 #5 #6 #7 #7 #8 #9 #10 #11 #11 #12 #13 #14 #14	#15 Mode 2 #2 #3 #4 #5 #6 #7	Mode 3 #1 #2 #3	Mode 4	Mode 5 #0
D7762–D7763 D7762–D7763 Distribution of M elements in sending area M1448–M1463 M1464–M1479 M1480–M1495 M1496–M1511 M1512–M1527 M1528–M1543 M1544–M1559 M1560–M1575 M1576–M1591 M1592–M1607 M1608–M1623 M1640–M1655 M1640–M1655	#31 #31 Mode 1 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #11 #12 #13 #14 #14 #15	#15 Mode 2 #2 #3 #4 #4 #5 #6 #7	Mode 3 #1 #2 #3	Mode 4	Mode 5 #0
D7762–D7763 Distribution of M elements in sending area M1448–M1463 M1464–M1479 M1480–M1495 M1496–M1511 M1512–M1527 M1528–M1543 M1544–M1559 M1560–M1575 M1576–M1591 M1592–M1607 M1608–M1623 M1624–M1639 M1640–M1655 M1656–M1671	#31 #31 Mode 1 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #11 #12 #13 #14 #15 #16	#15 Mode 2 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8	Mode 3 #1 #2 #3	Mode 4	Mode 5 #0
D7762–D7763 Distribution of M elements in sending area M1448–M1463 M1464–M1479 M1480–M1495 M1496–M1511 M1512–M1527 M1528–M1543 M1544–M1559 M1560–M1575 M1576–M1591 M1592–M1607 M1608–M1623 M1624–M1639 M1640–M1655 M1656–M1671 M1672–M1687	#31 #31 Mode 1 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17	#15 Mode 2 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8	Mode 3 #1 #2 #3	Mode 4	Mode 5 #0
D7762–D7763 Distribution of M elements in sending area M1448–M1463 M1464–M1479 M1480–M1495 M1496–M1511 M1512–M1527 M1528–M1543 M1544–M1559 M1560–M1575 M1576–M1591 M1592–M1607 M1608–M1623 M1624–M1639 M1640–M1655 M1656–M1671 M1672–M1687 M1688–M1703	#31 #31 Mode 1 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18	#15 Mode 2 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9	Mode 3 #1 #2 #3 #4	Mode 4 #1	Mode 5 #0
D7762–D7763 Distribution of M elements in sending area M1448–M1463 M1464–M1479 M1480–M1495 M1496–M1511 M1512–M1527 M1528–M1543 M1544–M1559 M1560–M1575 M1576–M1591 M1592–M1607 M1608–M1623 M1624–M1639 M1640–M1655 M1656–M1671 M1672–M1687 M1688–M1703 M1704–M1719	#31 #31 Mode 1 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #11 #12 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 #19	#15 Mode 2 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9	Mode 3 #1 #2 #3 #4	Mode 4 #1	Mode 5 #0
D7762–D7763 D7762–D7763 Distribution of M elements in sending area M1448–M1463 M1464–M1479 M1480–M1495 M1496–M1511 M1512–M1527 M1528–M1543 M1544–M1559 M1560–M1575 M1576–M1591 M1592–M1607 M1608–M1623 M1624–M1639 M1640–M1655 M1656–M1671 M1672–M1687 M1688–M1703 M1704–M1719 M1720–M1735	#31 #31 Mode 1 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 #19 #19 #20	#15 Mode 2 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #9	Mode 3 #1 #2 #3 #4	Mode 4 #1	Mode 5 #0
D7762–D7763 Distribution of M elements in sending area M1448–M1463 M1464–M1479 M1480–M1495 M1496–M1511 M1512–M1527 M1528–M1543 M1544–M1559 M1560–M1575 M1576–M1591 M1592–M1607 M1608–M1623 M1644–M1635 M1644–M1655 M1656–M1671 M1672–M1687 M1688–M1703 M1704–M1719 M1720–M1735 M1736–M1751	#31 #31 Mode 1 #3 #4 #5 #6 #7 #7 #8 #9 #10 #11 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #16 #17 #18 #19 #20 #21	#15 Mode 2 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10	Mode 3 #1 #2 #3 #4	Mode 4 	Mode 5 #0
D7762–D7763 Distribution of M elements in sending area M1448–M1463 M1464–M1479 M1480–M1495 M1496–M1511 M1512–M1527 M1528–M1543 M1544–M1559 M1560–M1575 M1576–M1591 M1592–M1607 M1608–M1623 M1640–M1655 M1656–M1671 M1672–M1687 M1688–M1703 M1704–M1719 M1720–M1735 M1736–M1751 M1752–M1767	#31 #31 #31 #4 #5 #6 #7 #7 #8 #9 #10 #11 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 #19 #19 #20 #21 #22	#15 Mode 2 #2 #3 #4 #5 #6 #6 #7 #8 #9 #10	Mode 3 #1 #2 #3 #4 #5	Mode 4 #1	Mode 5 #0
D7762–D7763 Distribution of M elements in sending area M1448–M1463 M1464–M1479 M1480–M1495 M1496–M1511 M1512–M1527 M1528–M1543 M1544–M1559 M1560–M1575 M1576–M1591 M1592–M1607 M1608–M1623 M1640–M1655 M1656–M1671 M1672–M1687 M1688–M1703 M1704–M1719 M1720–M1735 M1736–M1751 M1752–M1767	#31 #31 Mode 1 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 #19 #20 #21 #22 #23	#15 Mode 2 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11	Mode 3 #1 #2 #3 #4 #5	Mode 4 #1	Mode 5 #0
D7762–D7763 Distribution of M elements in sending area M1448–M1463 M1464–M1479 M1480–M1495 M1496–M1511 M1512–M1527 M1528–M1543 M1544–M1559 M1560–M1575 M1576–M1591 M1592–M1607 M1608–M1623 M1624–M1639 M1640–M1655 M1656–M1671 M1672–M1687 M1688–M1703 M1704–M1719 M1720–M1735 M1736–M1751 M1762–M1767 M1768–M1763 M1764–M1783 M1764–M1783	#31 #31 Mode 1 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 #19 #19 #20 #21 #22 #22 #23	#15 Mode 2 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11	Mode 3 #1 #2 #3 #4 #5	Mode 4 	#0
D7762–D7763 Distribution of M elements in sending area M1448–M1463 M1464–M1479 M1480–M1495 M1496–M1511 M1512–M1527 M1528–M1543 M1544–M1559 M1560–M1575 M1576–M1591 M1592–M1607 M1608–M1623 M1624–M1639 M1640–M1655 M1656–M1671 M1672–M1687 M1688–M1703 M1704–M1719 M1720–M1735 M1736–M1751 M1752–M1767 M1768–M1783 M1784–M1799 M1884 M1784–M1799 M1884 M1784–M1799 M1884 M1784–M1799 M1884 M1784 M188 M1784 M188 M1784 M188 M1784 M188 M188 M188 M188 M188 M188 M188 M1	#31 #31 Mode 1 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 #19 #20 #21 #22 #23 #23 #24	#15 Mode 2 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #11 #12	Mode 3 #1 #2 #3 #4 #5	Mode 4 #1	#0 #1
D7762–D7763 Distribution of M elements in sending area M1448–M1463 M1464–M1479 M1480–M1495 M1496–M1511 M1512–M1527 M1528–M1543 M1544–M1559 M1560–M1575 M1576–M1591 M1592–M1607 M1608–M1623 M1624–M1639 M1640–M1655 M1656–M1671 M1672–M1687 M1668–M1703 M1704–M1719 M1720–M1735 M1736–M1751 M1762–M1767 M1768–M1783 M1784–M1799 M1800–M1815	#31 #31 #31 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #16 #17 #18 #19 #20 #21 #21 #22 #23 #24 #24 #25	#15 Mode 2 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12	Mode 3 #1 #2 #3 #4 #5 #6	Mode 4 #1 #2	#0 #1
D7762–D7763 Distribution of M elements in sending area M1448–M1463 M1464–M1479 M1480–M1495 M1496–M1511 M1512–M1527 M1528–M1543 M1544–M1559 M1560–M1575 M1576–M1591 M1592–M1607 M1608–M1623 M1624–M1639 M1624–M1635 M1626–M1671 M1672–M1687 M1688–M1703 M1704–M1719 M1720–M1735 M1736–M1751 M1752–M1767 M1768–M1783 M1784–M1799 M1800–M1815 M1816–M1831	#31 #31 #31 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 #19 #19 #20 #21 #21 #22 #23 #24 #25 #26	#15 Mode 2 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #11 #12 #13	Mode 3 #1 #2 #3 #4 #5 #6	Mode 4 #1 #2	#0
D7762–D7763 Distribution of M elements in sending area M1448–M1463 M1464–M1479 M1480–M1495 M1496–M1511 M1512–M1527 M1528–M1543 M1544–M1559 M1560–M1575 M1576–M1591 M1592–M1607 M1608–M1623 M1640–M1655 M1656–M1671 M1672–M1687 M1688–M1703 M1704–M1719 M1720–M1735 M1736–M1751 M1752–M1767 M1768–M1783 M1784–M1799 M1800–M1815 M1816–M1831 M1832–M1847	#31 #31 Mode 1 #3 #4 #5 #6 #7 #7 #8 #9 #10 #11 #11 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #16 #17 #18 #19 #20 #21 #21 #22 #23 #24 #25 #26 #27	#15 Mode 2 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #11 #12 #13	Mode 3 #1 #2 #3 #4 #5 #6	Mode 4 	#0 #1
D7762–D7763 Distribution of M elements in sending area M1448–M1463 M1464–M1479 M1480–M1495 M1496–M1511 M1512–M1527 M1528–M1543 M1544–M1559 M1560–M1575 M1576–M1591 M1592–M1607 M1608–M1623 M1640–M1655 M1656–M1671 M1672–M1687 M1688–M1703 M1704–M1719 M1720–M1735 M1736–M1751 M1752–M1767 M1768–M1783 M1784–M1799 M1800–M1815 M1816–M1831 M1832–M1847 M1848–M1863	#31 #31 Mode 1 #3 #4 #5 #6 #7 #7 #8 #9 #10 #11 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 #14 #15 #16 #17 #18 #19 #20 #21 #21 #22 #23 #24 #25 #26 #27 #28	#15 Mode 2 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #11 #12 #13	Mode 3 #1 #2 #3 #4 #5 #6	Mode 4 	#0 #1
D7762–D7763 Distribution of M elements in sending area M1448–M1463 M1464–M1479 M1480–M1495 M1496–M1511 M1512–M1527 M1528–M1543 M1544–M1599 M1560–M1575 M1576–M1591 M1592–M1607 M1608–M1623 M1640–M1655 M1664–M1671 M1672–M1687 M1688–M1703 M1704–M1719 M1704–M1719 M1704–M1751 M1752–M1767 M1768–M1783 M1784–M1799 M1800–M1815 M1816–M1831 M1832–M1847 M1848–M1863 M1864–M1879	#31 #31 #31 #4 #5 #6 #7 #7 #8 #9 #10 #11 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 #19 #19 #20 #21 #22 #23 #24 #25 #26 #27 #28 #29	#15 Mode 2 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #11 #12 #13 #14	Mode 3 #1 #2 #3 #4 #5 #6	Mode 4 #1 #2 #3	#0
D7762–D7763 Distribution of M elements in sending area M1448–M1463 M1464–M1479 M1480–M1495 M1496–M1511 M1512–M1527 M1528–M1543 M1544–M1559 M1560–M1575 M1576–M1591 M1592–M1607 M1608–M1623 M1640–M1655 M1656–M1671 M1672–M1687 M1688–M1703 M1704–M1719 M1704–M1719 M1704–M1751 M1768–M1783 M1784–M1783 M1784–M1783 M1784–M1799 M1800–M1815 M1816–M1831 M1848–M1863 M1864–M1879 M1800–M1895	#31 #31 #31 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 #19 #20 #21 #22 #23 #24 #22 #23 #24 #25 #26 #27 #28 #29 #30	#15 Mode 2 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #11 #12 #13 #14	Mode 3 #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7	Mode 4	#0
D7762–D7763 Distribution of M elements in sending area M1448–M1463 M1464–M1479 M1480–M1495 M1496–M1511 M1512–M1527 M1528–M1543 M1544–M1559 M1560–M1575 M1576–M1591 M1592–M1607 M1608–M1623 M1624–M1639 M1640–M1655 M1656–M1671 M1672–M1687 M1688–M1703 M1704–M1719 M1702–M1735 M1736–M1751 M1768–M1763 M1784–M1799 M1800–M1815 M1816–M1831 M1848–M1863 M1848–M1863 M1848–M1863 M1840–M1895 M1800–M1895 M1800 M1800–M1895 M1800 M1800 M1800 M1800 M1800 M1800 M180	#31 #31 #31 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 #14 #17 #18 #19 #20 #21 #21 #22 #23 #24 #24 #25 #26 #27 #28 #29 #30 #31	#15 Mode 2 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #11 #12 #13 #14 #15	Mode 3 #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7	Mode 4	#0



Exemplo de conexão N-N: 3 CLPs (modo 4)

CLP #0:

Determina o Mode (Single layer = 4) e a quantidade máxima de dispositivos = 3.

I:N Protocol		×
	Defa	ault Value
PLC serial port setting		
Baud rate 38400 💌	Parity check Even	•
Data bit 8	Stop bit 1	~
Station no.	0	•
Max number of sites	3	•
Additional delay time	0	• ms
Retry times	3	•
Single layer		
Mode C Double layer (layer 0)) Refresh mode 4	•
🔿 Double layer (layer 1)	
ОК	Cancel	

CLP #1:

N:N Protocol			×	N:N Protocol		×
PLC serial po Baud rate Data bit Station no Max numb Additional Retry time	ort setting 38400 8 o. ber of sites I delay time es	Default Value Parity check Even Stop bit 1 1 I 8 I 0 I 3 I	ms	PLC serial port setting Baud rate 38400 Data bit 8 Station no. Max number of sites Additional delay time Retry times	Parity check Even Stop bit 1 2 8 0 3	alue ▼ ▼ → ms ↓
Mode	 Single layer Double layer(layer 0) Double layer(layer 1) 	Refresh mode 3 _		Single layer Mode C Double layer(la C Double layer(la OK	iver 0) Refresh mode 3 iver 1) Cancel	-

CLP #2:

No CLP #0 monitoramos os registros (SM141 e SM142), que correspondem respectivamente ao status de rede do escravo 1 e escravo 2, sendo OFF = comunicando e o registro D7716 referente a word compartilhada pelo escravo #1.

1	Output Window							
ſ		Element Name	data type	display format	current value	new value	element remark	
	1	SM141	BOOL	Binary	OFF		No.1 station communication error flag	
	2	D7716	INT	Decimal	33			
	3	SM142	BOOL	Binary	OFF		No.2 station communication error flag	



24. Função PID:

No CLP é possível implementar a função PID usando o assistente de instrução (Instruction Wizard).

Basta seguir as etapas de configuração para configurar o PID.



Registros do PID:

D50 = endereço inicial dos parâmetros do PID (S3+x), ou seja, D50=S3, D51 = S3+1, D51 = S3 + 2, ...

- D20 = valor desejado SP (setpoint)
- D21 = tempo do ciclo de leitura (ms)
- D22 = saída de controle MV

PID Instruction Wizard		×	PID Instruction Wizard	Х
	The formula can help you to configure PID instruction. This page will help you configure the target value address, input sampling value address, start address of parameter area and output value address. Start address of PID parameter area (S3) Address of PID set target value (S1) Address of PID input sampling value (S2) Address of PID output value (D) D 22 -		The page will help you configure target value and sampling time of PID Address of element D20 D50 Sampling Time 1 1	
	Previous Next Cancel		Previous Next Cancel	

- D51 = registro do método de controle
- A = Ação Rampa de controle do PID (Backward ou Forward)
- B = habilita o alarme na entrada do PID
- C = habilita de alarme na saída do PID
- D = habilitar os limites para a saída do PID
- D65 = determina o limite superior para o alarme da entrada
- D66 = determina o **limite inferior** para o alarme da **entrada**
- D67 = determina o limite superior para o alarme da saída
- D68 = determina o limite inferior para o alarme da saída



PID Instruction Wizard		×	PID Instruction Wizard	×
	The page will help you configure operation direction of PID, input/output variation alarm and upper/lower limits setting of output value. Address of element D51 Address of element D51 C Action B C Invalid C Output variation Invalid C Backward C Output variation Invalid C alarm D C Invalid C Set upper/lower limit Valid C		Image: considered of the set of the	
	Previous Next Cancel		Previous Next Cancel	

Parametrização da função PID:

- D52 = constante (a) do filtro de entrada (0=s/filtro)
- D53 = ganho Kp (%) da ação proporcional
- D54 = tempo (x100ms) da ação integral
- D55 = ganho Kd (%) da ação derivativa
- D56 = tempo (x10ms) da ação derivativa

PID Instruction Wizard						×
	The page will help you integral time, different	configure input ial gain and diffe	filter cons erential tim	tant of PID, ne.	proportional gain,	
	D52	Filter Constant (a)	1	÷ %	[0 doesn't have input filte	r]
	D53	Proportional Gain (Kp)	45	÷ %	[Cannot be 0]	
	D54	Intergral Time (TI)	0	*100ms	[0 for non-integral]	
	D55	Differential Gain (KD)	0	÷ %	[0 for non-differential gai	n]
	D56	Differential Time (TD)	0	÷ *10ms	[0 for non-differential operation]	
		Previous		Next	Cancel	

PID_SET: nome da função de parametrização **PID_EXE:** nome do subprograma executado



PID Instruction Wizard	×	PID Instruction Wizard	×
	PID guide will set up two subprograms, initialize the selected PID configuration. Input name of generated subprogram Name of parameter setting subprogram Name of executed subprogram Name of executed pID_EXE PID_EXE Please note: subprogram cannot use the same name with that in the project.		PID instruction wizard will generate item files for your selected configuration, and enable the code be used by Auto Studio. The configuration you requested contains the following generated items, please check and confirm. Initialize subprogram "PID_SET" subprogram "PID_EXE" Initialize subprogram "PID_SET" subprogram "PID_EXE" The subprograms above will be a part of the project. To enable configuration in the program, place and call sentence of PID in the main program, call the subprogram, and download the subprogram to lower computer to generate PID instruction by using guide.
	Previous Next Cancel		Previous Finish Cancel

O assistente criar dois subprogramas, o PID_SET e o PID_EXE. Ambos precisam ser chamados no MAIN. O PID_SET só precisa receber os parâmetros de configuração do PID quando o CLP é iniciado (SM1 é uma flag que pulsa (off>on) no primeiro scan do CLP. A função PID_EXE precisa estar habilitada para rodar o PID, no caso se M0 for acionado.

Chamada da Função PID						
зм1 —— ——[CALL	PID_SET]			
™0 ——↓ ├───〔	CALL	PID_EXE]			





Materiais originais:

Software: https://d.veichi.org/software/plc-soft-v1.12.7.3.zip Manual: https://d.veichi.org/manual/veichi-vc1-hardware-manual-v1.0.pdf Catálogo: https://d.veichi.org/catalog/veichi-plc-catalog-v1.1.pdf Driver USB: https://d.veichi.org/software/veichi-vc-usb-driver-v1.0.zip Manual VC-4AD: https://d.veichi.org/manual/veichi-vc-4ad-manual-v1.0.pdf Manual VC-4DA: https://d.veichi.org/manual/veichi-vc-4da-manual-v1.0.pdf Manual VC-4PT: https://d.veichi.org/manual/veichi-vc-4pt-manual-v1.0.pdf Manual VC-4TC: https://d.veichi.org/manual/veichi-vc-4tc-manual-v1.0.pdf Manual VC-4TC: https://d.veichi.org/manual/veichi-vc-4tc-manual-v1.0.pdf Manual expansão I/O: https://d.veichi.org/manual/veichi-vc-io-manual-v1.0.pdf

Materiais atualizados: <u>https://www.veichi.org/download/plc/</u>

Elaborado por Kelvin S (suporte@tecnolog.ind.br)

Última edição: 08/09/2023





www.tecnolog.com.br



📀 Av. Pernambuco, 2623, | Conj. 101 | Porto Alegre - RS 📞 Telefone: (51) 3076.7800 🗠 E-mail: vendas@tecnolog.ind.br